

ATV TANK BAG



LOADING

Load your heaviest items toward the bottom of the pockets. Place clothing and non-breakable items closest to the tank and breakable items away from the tank.

REMOVAL

To remove your bag, simply unscrew the gas cap and lift the pockets off from the rip-and-grip tape on the tank. The loop part of the tape will stay on the tank so you can quickly position your Tank Bag when you install it the next time.

CLEANING

Clean your bag with a soft brush and warm water. **DO NOT USE SOAP** as it can damage the protective coatings on the fabric. Air dry.

STORAGE

To avoid mildew be sure that your bag is completely dry before you store it for an extended period in an enclosed area.

WARRANTY

Your bag is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase.

⚠ WARNING

Make sure that your bag does not interfere with the safe operation of your ATV before you ride.

CAUTION

Be sure your bag is strapped securely and tightly to your ATV and away from all moving parts before riding.

CAUTION

Although your bag is coated to resist and repel water, no fabric is completely waterproof. Wrap any items that can be damaged by water in plastic.

INSTALLATION

1. Remove your ATV gas tank cap.
2. Drape your bag over your gas tank as shown in the photo. Place the round hole in the center of your bag over your gas cap fill tube with the pockets facing up on either side of the tank (Fig. 1).
3. Put the gas tank cap back on.



4. At the back of each pocket you will find a strip of adhesive rip-and-grip tape. These are used to secure the pockets to your gas tank (Fig.2).



Be sure the tank surface is free of oil and dirt. Lift a pocket, remove the plastic backing from the strip, let the pocket hang in its natural position then press the pocket back to secure the tape against the tank. Repeat with the other pocket.



WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

77707.77706 07CA53_6709

SACOCHES DE RÉSERVOIR DE VTT



⚠ AVERTISSEMENT

Avant de conduire, assurez-vous que la sacoche ne gêne en aucune façon la conduite du VTT ni le fonctionnement des commandes.

ATTENTION

Assurez-vous que la sacoche est solidement attachée au VTT avant de conduire et qu'elle se trouve à l'écart des pièces en mouvement.

ATTENTION

Bien que la sacoche ait été traitée avec un enduit déperlant afin de résister à l'eau, aucune toile n'est complètement imperméable. Enveloppez dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par de l'eau.

INSTALLATION

1. Enlevez le bouchon du réservoir d'essence de votre VTT.

2. Placez votre sacoche sur le réservoir d'essence comme sur la photo. Positionnez l'ouverture circulaire située au centre de votre sacoche sur le tube de remplissage du réservoir, avec les poches de la sacoche tournées vers le haut et placées de chaque côté du réservoir (voir Fig. 1).



3. Remettez le bouchon du réservoir.

4. Une bande adhésive autoagrippante est placée sur le dos de chaque pochette. Elles sont utilisées pour attacher les poches à votre réservoir (voir Fig. 2).



Assurez-vous que la surface du garde-boue est dépourvue de toute trace d'huile et de saleté. Relevez la poche, enlevez la protection plastique de la bande adhésive, laissez la

sacoche se placer dans sa position naturelle, puis appuyez sur la poche pour fixer la bande adhésive contre le réservoir. Répétez la même procédure avec l'autre poche

CHARGEMENT

Placez les articles les plus lourds au fond des poches. Placez les vêtements et les articles incassables le plus près possible du réservoir et les articles fragiles le plus loin possible du réservoir.

RETRAIT

Pour retirer votre sacoche, il suffit simplement de dévisser le bouchon du réservoir et de détacher les poches de la bande adhésive autoagrippante du réservoir. La partie autoagrippante de la bande reste sur le réservoir de façon à pouvoir replacer facilement votre sacoche à réservoir à la prochaine utilisation.

NETTOYAGE

Nettoyez la sacoche avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Laissez la sacoche sécher à l'air libre.

REMISAGE

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la sacoche est complètement sèche avant de la remiser pour une longue période dans un espace clos.

GARANTIE

La sacoche est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.



WE COVER YOUR GEAR™
NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

77707.77706 07CA53_6709