

# Instructions: Canoe/Kayak Cover

## CAUTION

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

## Installation

Open the zipper and slip your cover over your canoe or kayak. You will find a handle by each end of the zipper that will give you leverage for zipping and unzipping the cover and handles on either end of the cover. The cover may fit tighter on some canoes, especially in the middle. Close the zipper.

## Transportation

When transporting your canoe or kayak on a trailer, pickup or a non-enclosed vehicle you must strap or tie your cover to your boat to avoid wind damage. Strap or tie your cover both at the bow and stern.

## Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may damage the protective coatings. Line dry or machine dry on air or delicate.

## Storage

To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed space for a long period.

## Four Year Limited Warranty

This product is factory warranted for workmanship and materials for four years after purchase. Complete warranty information is enclosed or can be found at [www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)



20-120-021001-00, 20-121-031001-00, 20-122-041001-00



Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
[www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)  
© 2011

10cOA55\_11481

# Instructions: Canoe/Kayak Cover

## CAUTION

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

## Installation

Open the zipper and slip your cover over your canoe or kayak. You will find a handle by each end of the zipper that will give you leverage for zipping and unzipping the cover and handles on either end of the cover. The cover may fit tighter on some canoes, especially in the middle. Close the zipper.

## Transportation

When transporting your canoe or kayak on a trailer, pickup or a non-enclosed vehicle you must strap or tie your cover to your boat to avoid wind damage. Strap or tie your cover both at the bow and stern.

## Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may damage the protective coatings. Line dry or machine dry on air or delicate.

## Storage

To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in an enclosed space for a long period.

## Four Year Limited Warranty

This product is factory warranted for workmanship and materials for four years after purchase. Complete warranty information is enclosed or can be found at [www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)



20-120-021001-00, 20-121-031001-00, 20-122-041001-00



Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
[www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)  
© 2011

10cOA55\_11481

# Mode d'emploi: Housse de canoë et kayak

## ATTENTION

Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants utilisés pour la fabrication de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

## Installation

Ouvrez la fermeture à glissière et glissez la housse sur le canoë ou le kayak. Vous trouverez une poignée à chaque extrémité de la fermeture à glissière ainsi que des poignées de chaque côté de la housse qui faciliteront la fermeture et l'ouverture de la housse. La housse risque d'être plus serrée sur certains canoës, surtout au centre. Fermez la fermeture à glissière.

## Transport

Lorsque vous transportez votre canoë ou votre kayak sur une remorque, une camionnette type pickup, ou tout autre véhicule découvert, vous devez attacher ou fixer votre housse au bateau avec des sangles afin d'éviter que le vent ne l'endommage. Attachez ou fixez votre housse avec des sangles à la proue et à la poupe.

## Nettoyage et entretien

Nettoyez la housse en utilisant une brosse à soies douces et de l'eau tiède ou lavez-la en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager la couche protectrice. Séchez la housse en l'étendant ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

## Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans un endroit fermé pour une longue période.

## Garantie Limitée De Quatre Ans

Cet article est garanti par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de quatre ans à partir de la date d'achat. La garantie complète est fournie avec cet article ou vous pouvez la consulter en ligne sur [www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)



20-120-021001-00, 20-121-031001-00, 20-122-041001-00

# Mode d'emploi: Housse de canoë et kayak

## ATTENTION

Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants utilisés pour la fabrication de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

## Installation

Ouvrez la fermeture à glissière et glissez la housse sur le canoë ou le kayak. Vous trouverez une poignée à chaque extrémité de la fermeture à glissière ainsi que des poignées de chaque côté de la housse qui faciliteront la fermeture et l'ouverture de la housse. La housse risque d'être plus serrée sur certains canoës, surtout au centre. Fermez la fermeture à glissière.

## Transport

Lorsque vous transportez votre canoë ou votre kayak sur une remorque, une camionnette type pickup, ou tout autre véhicule découvert, vous devez attacher ou fixer votre housse au bateau avec des sangles afin d'éviter que le vent ne l'endommage. Attachez ou fixez votre housse avec des sangles à la proue et à la poupe.

## Nettoyage et entretien

Nettoyez la housse en utilisant une brosse à soies douces et de l'eau tiède ou lavez-la en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager la couche protectrice. Séchez la housse en l'étendant ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

## Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans un endroit fermé pour une longue période.

## Garantie Limitée De Quatre Ans

Cet article est garanti par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de quatre ans à partir de la date d'achat. La garantie complète est fournie avec cet article ou vous pouvez la consulter en ligne sur [www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)



20-120-021001-00, 20-121-031001-00, 20-122-041001-00