

ATV TANK CARGO BAG



⚠️ WARNING

Be sure your bag is strapped securely and tightly to your ATV before riding.

⚠️ CAUTION

Do not use if the bag will contact hot motor parts.


CAUTION

Although your bag has protected outside zippers and is treated to resist and repel water, no fabric is completely waterproof. Wrap any items that can be damaged by water in plastic.

INSTALLATION

1. Remove your ATV gas tank cap.

2. Place the round hole in the center of your bag over your gas cap fill tube as shown in the photo [Fig.1]. The cargo compartments should be facing up and the zippered openings of the top pockets should face the rider.




3. Put the gas tank cap back on.

4. The bottom of your bag can be secured with the bottom elastic cord and provided hook or with a rip-and-grip adhesive strip.

TO ATTACH WITH A HOOK


Attach the small end of the provided plastic hook to the elastic cord on the bottom of your bag. Firmly grasping the hook, carefully stretch the cord and attach the hook to the footrest or other area below your bag [Fig.2]. (Not all ATVs present this option.) You may have to lengthen




the cord by unhooking one end from its original fabric loop and attaching it to the next loop [Fig.3].

TO ATTACH WITH THE ADHESIVE STRIP

Be sure the surface is free of oil and dirt. Lift the bottom compartment and remove the backing from the adhesive strip. Let the pocket hang in its natural position then press the pocket back to secure the tape against your ATV [Fig.4].



Let the adhesive dry for 24 hours before you first use your bag. After installation you can quickly remount your bag by matching the rip-and-grip tab on the back of the cargo compartment to the matching tab mounted on your ATV.



LOADING

Load the heaviest items in the bottom of your bag. Place clothing and non-breakable items closest to the fender and fragile items to the outside.

CLEANING

Hand wash in warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Line dry.

STORAGE

To avoid mildew be sure that your bag is completely dry before you store it for an extended period in an enclosed area.

WARRANTY

Your bag is factory warranted for workmanship and materials for two years after purchase.



WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

78706, 78707 07CA53_6704

SACOCHE DE RÉSERVOIR DE VTT



⚠️ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la sacoche est solidement attachée au VTT avant de conduire

⚠️ ATTENTION

Ne pas utiliser si la sacoche risque de toucher des pièces chaudes du moteur.

ATTENTION

Bien que la sacoche comporte des fermetures extérieures à glissière protégées et qu'elle ait été traitée avec un enduit déperlant afin de résister à l'eau, aucune toile n'est complètement imperméable. Enveloppez dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par de l'eau.

INSTALLATION

1. Retirez le bouchon du réservoir d'essence du VTT.
2. Placez l'ouverture centrale de la sacoche par-dessus le bouchon du réservoir d'essence comme indiqué sur la photographie (Fig.1). Les compartiments de rangement doivent être orientés vers le haut et les ouvertures des poches supérieures devraient faire face au conducteur.
3. Remettez en place le bouchon du réservoir d'essence.
4. Le dessous de la sacoche peut être fixé en place en utilisant le cordon élastique inférieur et le crochet fourni ou une bande adhésive autoagrippante.



Fig. 1

POUR FIXER LA SACOCHE À L'AIDE D'UN CROCHET

Accrochez au cordon élastique de la bordure de la sacoche l'extrémité du crochet en plastique qui est fourni. Saisissez fermement le crochet, tirez doucement sur le cordon élastique et accrochez le crochet au repose-pied ou à tout autre endroit au-dessous de la sacoche (Fig.2) (tous les




Fig. 2

VTT ne vous permettront pas ce type d'installation). Il est possible que vous deviez allonger le cordon élastique en le décrochant de la boucle sur lequel il se trouve et en l'accrochant à la boucle suivante afin qu'il soit d'une longueur suffisante (Fig.3).



Fig. 3

POUR FIXER LA SACOCHE À L'AIDE D'UNE BANDE ADHÉSIVE AUTOAGRIPPANTE

Assurez-vous que la surface est propre et ne comporte pas de trace d'huile ou de graisse. Soulevez le compartiment inférieur puis retirez l'endos de la bande adhésive. Laissez la poche pendre à la hauteur normale puis appuyez sur la poche afin de la fixer à la bande du VTT (Fig.4).




Fig. 4

Laissez l'adhésif sécher pendant 24 heures avant d'utiliser la sacoche. Après l'installation, vous pourrez rapidement remettre en place la sacoche en faisant correspondre la languette autoagrippante du dos du compartiment de rangement à celle du VTT.

CHARGEMENT

Placez les articles les plus lourds au fond de la sacoche. Placez les vêtements et les articles incassables le plus près possible du garde-boue et les articles fragiles vers l'extérieur.

NETTOYAGE

Nettoyez la sacoche à la main avec de l'eau tiède ou en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Pour faire sécher la sacoche, accrochez-la sur une ligne de séchage.

REMISAGE

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la sacoche est complètement sèche avant de la remiser pour une longue période dans un espace clos.

GARANTIE

La sacoche est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat.



WE COVER YOUR GEAR™
NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, É.-U. 98032
www.classicaccessories.com
©2007

78706, 78707 07cA53_6704