

Instructions: Silver-tech™ Pedal Boat Cover

Caution

This cover is for storage use only. Use while transporting your boat on a trailer, pickup or any non-enclosed vehicle can damage your cover and will invalidate your warranty.

Fitting

Your Classic Pedal Cover will fit both 3 or 5 person pedal boats.

Installation

Look for a white tag sewn in the bottom hem that says, "front". Slip your cover over the top of your boat with the white tag at the front, then pull the elasticized bottom of the cover down on all four corners and below the rub rail.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may damage the protective coatings. Line dry or machine dry on air or delicate.

Storage

A handy storage bag is sewn to the inside back of your cover. Just stuff your cover into it. To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in the storage bag for a long period.

One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase. This warranty assumes normal use and conditions. Use while trailering your boat will invalidate the warranty.



**CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

82244

07cB59_012

Instructions: Bâche pour Pédalo

Avertissement

Cette bâche est conçue pour le remisage seulement. L'utilisation lors du transport de l'embarcation sur une remorque, dans un camion ou autre véhicule non recouvert pourrait endommager la bâche et annulera la garantie.

Ajustement

Votre bâche de pédalo Classic a été conçue pour couvrir les embarcations de 3 ou 5 places.

Installation

Localisez une étiquette blanche cousue dans le rebord inférieur indiquant le mot "Front" (avant). Faites glisser la bâche sur l'embarcation avec l'étiquette blanche vers l'avant, puis tirez la partie élastique inférieure de la bâche par-dessus les quatre coins et sous la bande de caoutchouc.

Nettoyage et Entretien

Nettoyez votre bâche à l'eau tiède à l'aide d'une brosse douce ou à la machine à l'eau froide. NE PAS UTILISER DE SAVON car cela pourrait endommager l'enduits protecteurs. Sécher sur une corde à linge ou à la sècheuse au cycle délicat.

Remisage

Un sac de remisage pratique est cousu à l'intérieur de la bâche. Simplement insérez votre bâche à l'intérieur. Afin d'éviter la moisissure, assurez-vous d'assécher complètement votre bâche avant de la remiser pour une longue période de temps.

Garantie d'un an.

Cette bâche est garantie contre tous défauts de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an suivant la date d'achat.



Cette garantie couvre l'usage et conditions normales et l'utilisation lors d'amarrage et de remisage seulement. L'utilisation de cette housse lors du remorquage ou du transport de l'embarcation dans un véhicule non couvert annulera cette garantie.



**CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

82244

07cB59_012