

Instructions: Silver-tech™ Molded Pond Boat Cover

Caution

This cover is for storage use only. Use while transporting your boat on a trailer, pickup or any non-enclosed vehicle can damage your cover and will invalidate your warranty.

Installation

Look for a white tag sewn in the bottom hem that says, "front". Slip your cover over the top of your boat with the white tag at the front, then pull the elasticized bottom of the cover down on all four corners and below the rub rail.

Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water. DO NOT USE SOAP as it may damage the protective coatings. Line dry.

Storage

To avoid mildew be sure your cover is completely dry before you store it in the storage bag for a long period.

One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase. This warranty assumes normal use and conditions. Use while trailering your boat will invalidate the warranty.



**CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

83404

07cB59_015

Mode d'emploi: Housse pour esquif de pêche en plastique moulé

Attention

Cette housse est destinée au remisage uniquement. Toute utilisation de cette housse afin de protéger une embarcation lors de son transport sur une remorque, une camionnette type pickup ou tout autre véhicule ouvert risque d'endommager la housse et annulera la garantie.

Installation

Déterminez l'emplacement de la petite étiquette blanche « front » (avant) cousue dans l'ourlet inférieur de la housse. Après vous être assuré que l'avant de la housse comporte cette étiquette, glissez la housse sur le dessus du bateau puis tirez sur la partie inférieure élastique de la housse au niveau des quatre coins jusqu'à ce qu'elle se trouve en dessous de la bordure de protection qui est sensée touchée les défenses du quai.

Entretien et nettoyage

Nettoyez la housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur

de la housse. Séchez la housse en l'accrochant sur une ligne de séchage.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans le sac de rangement pour une longue période.

Garantie d'un an.

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre cet article à condition qu'il soit utilisé dans des conditions d'utilisation normales.

Toute utilisation de cette housse afin de protéger une embarcation étant remorquée annulera la garantie.



**CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

83404

07cB59_015