

# Instructions: Pressure Washer Cover

## Installation

Check your horizontal or vertical pressure washer for sharp objects or corners that can stress your cover. Make sure the hose and spray gun are secure, as these items could damage your cover. Slip your cover over the top of your horizontal or vertical pressure washer, with the Classic logo to the front, then pull the cover down on all four corners. To insure

a snug fit, once you have the cover into place, connect the click it buckle located behind the handlebar.



**Note:** This cover may not cover the spray wands on some pressure washers.

## Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in

COLD water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Line dry or machine dry on air or delicate.

## One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase. Use during transportation in an open vehicle will invalidate this warranty.



**CLASSIC**  
ACCESSORIES

**We Cover Your Gear®**

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
[www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)

©2007

79507

07cH59\_006

# Mode d'emploi: Housse de laveuse à haute pression

## Installation

Vérifiez votre laveuse à haute pression verticale ou horizontale afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou de coins pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière. Assurez-vous que le tuyau et le pistolet sont correctement fixés car ces articles risquent d'endommager la housse. Glissez la housse sur le dessus de votre laveuse à haute pression verticale ou horizontale en veillant à ce que le logo Classic se trouve à l'avant, puis tirez sur les quatre coins de la housse afin qu'elle couvre la laveuse. Pour

un ajustement parfait une fois que la housse est en place, fixez la boucle qui se trouve au dos de



la poignée. **Remarque:** cette housse risque de ne pas couvrir les lances de certaines laveuses à haute pression.

## Nettoyage et entretien

Nettoyez votre housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède ou lavez-la à la machine, à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, pendez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

## Garantie d'un an

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat. Toute utilisation de cette housse lorsque

la laveuse à haute pression est transportée sur un véhicule découvert annulera la garantie.



**CLASSIC**  
ACCESSORIES

**We Cover Your Gear®**

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
[www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)

©2007

79507

07cH59\_006

# Instrucciones: Cubierta para equipo de lavado con agua a presión

## Instalación

Examine el equipo, horizontal o vertical, para lavado a presión para verificar que no tiene objetos afilados, puntiagudos o esquinas que puedan tensionar demasiado y dañar la cubierta cuando usted la coloca. Verifique que la manguera y la pistola de rocío han quedado bien aseguradas pues estos elementos pueden dañar la cubierta. Pase la cubierta por encima del equipo de lavado (con agua) a presión, sea éste horizontal o vertical, de manera que el logo de Classic quede en el frente y, luego, extienda la cubierta hacia abajo para que cubra el equipo en las cuatro esquinas. Para asegurarse de que cubre el equipo ajustadamente, una vez que ha colocado



la cubierta, cierre con la hebilla que se encuentra detrás de la barra de mango.

**Nota:** Esta cubierta no cubre las varas de rocío de algunas de las lavadoras a presión.

## Limpieza y cuidado

Limpie la cubierta con un cepillo suave y agua tibia o lávela en máquina con agua FRIA. NO USE JABON, pues puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Déjela secar extendida o con máquina secadora graduada en aire o en secado delicado.

## Garantía de un año

La cubierta viene garantizada de fábrica contra defectos de materiales o de mano de obra, por un año a partir de la fecha de compra. El usarla cuando se transporta un

equipo de lavado con agua a presión en un vehículo abierto invalida esta garantía.



**CLASSIC**<sup>™</sup>  
ACCESSORIES

**We Cover Your Gear<sup>®</sup>**

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
[www.classicaccessories.com](http://www.classicaccessories.com)

©2007

79507

07cH59\_006